

Allimpex® spol. s r.o.,
Turbínova 1, 831 04 Bratislava
IČO: 17 312 086
IČ DPH: SK2020317739

Tel: 00421 2 4446 0335, 4445 3148
Mobil: 00421 911 409 343
E-mail: allimpex@allimpex.sk
www.allimpex.sk

Bankové spojenie: 2626021013/1100
IBAN SK68 1100 0000 0026 2602 1013
BIC (SWIFT) TATRSKBX
Otvorené: Pondelok/Piatok 8:00-16:00

Návod na obsluhu

Výstupový rebrík pre pevné zabudovanie Typ 60-101

Maximálne zaťaženie rebríka: 150 kg

Predpisy

Norma ÖN Z 1600 ÖN

Norma EN ISO 14122-4: 2016-10

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Účel použitia

Výstupové systémy/výstupový rebrík je určený na pevnú montáž na budovy, strojné zariadenia , silá atď./ a je používaný na výstup príslušného zariadenia.

Montáž a použitie len v súlade s platnými normami ÖN Z 1600, ÖN EN ISO 14122-4: 2016-10

Zakázané použitie

Neodborné opravy alebo konštrukčné zmeny

Použitie neoriginálnych dielov rebríkov a plošínach

Odstránenie jednotlivých častí alebo celého výstupového systému/výstupového rebríka

Smernice a školenia

Prevádzkovateľ je povinný vypracovať smernicu pre používanie výstupových systémov/výstupových rebríkov. Musí obsahovať všetky informácie potrebné na bezpečné použitie.

Prevádzkovateľ je povinný aspoň raz ročne poučiť / preškoliť zamestnancov o bezpečnostných predpisoch pri používaní výstupových systémov/výstupových rebríkov.

Prevádzkovateľ musí informovať zamestnancov, že výstupové systémy/výstupové rebríky sa môžu používať iba v prípade požiaru alebo servisnej údržby.

Použitie

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby výstupový systém/výstupový rebrík používali iba ľudia, ktorí sú oboznámení (vyškolení) s týmto systémom. Osoby musia byť fyzicky schopné používať výstupový systém – výstupový rebrík. Ľudia, ktorí sú pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov ovplyvňujúcich ich schopnosť reagovať, nesmú výstupové zariadenie – výstupový rebrík používať.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky je špecifický pre zákazníka a závisí od objednávky. Pred začatím montážnych prác je potrebné skontrolovať, či sú všetky diely uvedené v potvrdení objednávky a na dodacom liste

Allimpex® spol. s r.o.,
Turbínova 1, 831 04 Bratislava
IČO: 17 312 086
IČ DPH: SK2020317739

Tel: 00421 2 4446 0335, 4445 3148
Mobil: 00421 911 409 343
E-mail: allimpex@allimpex.sk
www.allimpex.sk

Bankové spojenie: 2626021013/1100
IBAN SK68 1100 0000 0026 2602 1013
BIC (SWIFT) TATRSKBX
Otvorené: Pondelok/Piatok 8:00-16:00

bezchybné. Na montáž používajte iba bezchybné originálne diely.

Bezpečnostné inštrukcie

Výstupový systém/výstupový rebrík prevádzkujte iba v ak je bez technických a bezpečnostných závad.

Zaistite, aby k výstupovému systému/výstupovému rebríku nemali prístup neoprávnené osoby. Nepoužívajte výstupový systém/výstupový rebrík na účely údržby, ak z dôvodu počasia nie je možné bezpečne stúpať po rebríku.

Zaistite voľný prístup k výstupovému systému/výstupovému rebríku oprávneným osobám.

Maximálne prípustné celkové zaťaženie 150 kg (osoba a náradie) sa nesmie prekročiť.

Pred použitím rebríka je potrebné vizuálne skontrolovať bezporuchový a nepoškodený stav.

Výstupový systém/výstupový rebrík nevystavujte meniacemu sa zaťaženiu skokom alebo kývaním a nárazom.

Prechody sú určené pre zaťaženie najviac 150 kg.

Nie sú určené pre zvýšené zaťaženie.

Vystupujte a zostupujte tvárou k rebríku.

Pri výstupe a zostupe sa držte rebríka.

Pri výstupe a zostupe noste vhodnú obuv.

Pokyny k montáži

Montáž musí byť prispôsobená miestnym podmienkam, a preto nie je predpísané poradie.

Výstupový systém/výstupový rebrík montujte zvisle.

Ak sú nástenné konzoly uchyťované do hmoždiniek, používajte iba dovoľené hmoždinky.

Za prevedenie zodpovedá montážna firma, montážou poverená osoba, ktorá musí pevnosť steny starostlivo preskúmať. Ak si nie ste istí, obráťte sa na odborníka na plánovanie stavieb alebo na odborného poradcu od výrobcu kotvy. Každý bod upevnenia musí vydržať celkovú ťažnú silu ≥ 3 kN.

Ak je Výstupový systém/výstupový rebrík vybavený koľajnicou pádovej ochrany, tak musí vydržať celkovú ťažnú silu a nárazovú silu ≥ 6 kN. Hmoždinky nie sú súčasťou dodávky. Uťahnite skrutky

nasledujúcim ťahovacím momentom: M6 7,5 Nm; M8 17,5 Nm; M10 25 Nm; M12 60 Nm. Horná

priečka musí byť v jednej rovine s okrajom budovy. Medzera medzi hornou priečkou a okrajom

budovy môže byť maximálne 75 mm. Horné konzoly na stenu by mali byť v ideálnom prípade v

oblasti horných dvoch priečok, avšak maximálne medzi druhou a treťou priečkou. Skontrolujte, či je

podklad vyrovnaný a kolmý, v prípade potreby je potrebné použiť nastaviteľné konzoly pre

uchytenie na stenu. Každý rebrík musí byť pripevnený najmenej dvoma párami konzol na stenu.

Môžu byť od seba vzdialené najviac 2 metre.

Záverečné práce po montáži

Boli všetky diely v rozsahu dodávky namontované? Lícuju všetky kotvy? Nie je vzdialenosť od predného okraja priečky k stene v žiadnom bode ≤ 200 mm? (Výnimka: v prípade nepravidelných

prekážok platí minimálna vzdialenosť 150 mm) Sú všetky skrutkové spoje dotiahnuté príslušným

krútiacim momentom? Nedochoádza k poškodeniu povrchu? V prípade poškodenia obnovte

protikoróziu ochranu. Sú prípadné dvere funkčné a v otočnej oblasti nie sú žiadne prekážky?

Allimpex® spol. s r.o.,
Turbínova 1, 831 04 Bratislava
IČO: 17 312 086
IČ DPH: SK2020317739

Tel: 00421 2 4446 0335, 4445 3148
Mobil: 00421 911 409 343
E-mail: allimpex@allimpex.sk
www.allimpex.sk

Bankové spojenie: 2626021013/1100
IBAN SK68 1100 0000 0026 2602 1013
BIC (SWIFT) TATRSKBX
Otvorené: Pondelok/Piatok 8:00-16:00

Bezpečnostné dvere dole (s hrotmi)

Zabezpečenie vstupu (bezpečnostné dvere) na výstupové systémy/výstupové rebríky slúži na zabránenie neoprávnenému použitiu rebríka. Toto zabezpečenie musí byť vždy uzamknuté. Je uzatvorené visacím zámkom s oblúkom <6 mm (zámok nie je súčasťou dodávky). Pri otváraní a zatváraní dvierok hrozí nebezpečenstvo úrazu. Po otvorení zabezpečte bezpečnostné dvere proti neúmyselnému zablokovaniu. Dbajte na to, aby sa v otočnej oblasti bezpečnostných dverí nenachádzali žiadne osoby alebo predmety. Ochrana vstupu by sa mala kontrolovať raz ročne. Pánty by mali byť naolejované raz ročne.

Bezpečnostné dvere hore

Dvere sú kvôli vašej bezpečnosti. Dvere sú samozatváracie a nesmú sa udržiavať otvorené. Dvere by sa mali kontrolovať raz ročne.

Údržba

Aspoň raz ročne skontrolujte ľahký pohyb pohybujúcich sa komponentov, ako sú pánty. Okamžite odstráňte kontamináciu výstupových systémov/výstupových rebríkov, najmä olej. Výstupové systémy/výstupové rebríky vyčistíte jemnými prostriedkami, ak sú znečistené. Nepoužívajte kyseliny alebo zásady. Akékoľvek poškodenie povrchu je potrebné ošetriť vhodnou ochranou proti korózii. Časti rastlín, ktoré vyčnievajú výstupového systému/výstupového rebríka, musia byť odstránené.